

Bürger Informationen

Thema: **Basiswissen für die Jugendfeuerwehr**

Standrohr setzen

Allgemeine Informationen

Unterflurhydrante sind unterirdische, stationäre Hydranten. Sie ermöglichen einen schnellen Einsatz mit Wasser auch wenn kein „offenes Gewässer“ (Seen, Flüsse, ect.) oder wasserführende Fahrzeuge in der Nähe sind,



Vorgang: **Bereitstellen**

Hydrantendeckel öffnen,
Schutzkappe entfernen,
Klauenmutter und
Dichtung kontrollieren,
Standrohr setzen
Und fest ziehen.
Hydrant öffnen und spülen

Vorgang: **Abbau**

Hydrant zudrehen
Standrohr und Hydrant entwässern
Standrohr lösen und Klauenmutter
kontrollieren (ggf. öffnen).
Schutzklappe schließen,
Deckel schließen



I Falsch

I Die Klauenmutter ist ganz offen

Richtig

Die Klauenmutter ist nur
eine halbe Umdrehung
geöffnet

