



Bürger Informationen

Thema: **Basiswissen für die Jugendfeuerwehr**

Verteiler

Allgemeine Informationen

Der Verteiler wird mindestens eine Schlauchlänge hinter der Pumpe eingesetzt. Bei einem sog. Standardlöschangriff besetzt der Melder (nach Anweisung des Gruppenführers) den Verteiler.

Er muss die Befehle des Truppführers „Wasser marsch!“ bzw. „Wasser halt!“ laut und deutlich wiederholen sowie unbedingt mit Handzeichen bestätigen. Das Handzeichen ist unerlässlich, da die gesprochenen Befehle in der Geräuschkulisse eines Einsatzes (Motorenlärm, Brandgeräusche, Sondersignal nachrückender Fahrzeuge, etc.) untergehen können.



Die Belegung der Abgänge in Flussrichtung ist:

- | | |
|---------------|----------------------|
| Links | 1. Rohr |
| Rechts | 2. Rohr |
| Mitte | 3. Rohr / Sonderrohr |